



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E6600-000**

Ancienne référence :

SURBOTTES ALUMINISEES SEMELLES MULTICOUCHES ISOLANTES

Descriptif :

confectionné en fibre para-aramides aluminisé 500g/m² - doublure intérieure de confort en coton ignifuge traité Proban® - Intercalaire isolant dans la tige - coutures fil KEVLAR® - tige latérale interne de maintien de la tige - fermeture à glissière à l'arrière, sous patte et boutons pressions - sangles de maintien du pied (mollet/ cou de pied) permet d'enfiler le pied avec sa chaussure semelle multicouches résistante à la chaleur (400°C) cet article 6600 est certifié avec les équipements d'approche feu



Dimensions : 48cm

Tailles disponibles : Unique

Préconisation

pour intervention incendie-protection des chevilles et des pieds contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion, sol chaud)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

EPI de catégorie 3, Dossier 13117 en cours chez Centexbel (0493). Certification dans un ensemble E2030 ou E2040

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 B1 C4 D3 E3 F1

ISO 11612

A Propagation de flamme limitée	
B Chaleur convective	(1 à 3)
C Chaleur Radiante	(1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
E Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
F Chaleur de contact	(1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (combinaison, pantalon, manteau, gants, cagoule, écran IR, chaussures de sécurité propres)

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.