

# BẢO VỆ CHÂN GIÀY BẢO HỘ CỔ THẤP JR01

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM: JR01



MÃ SẢN PHẨM:  
JR01



## TÍNH NĂNG VÀ TIỆN ÍCH

- Quai kéo gót bằng vải phía sau giúp mang vào và tháo ra dễ dàng

## CHI TIẾT SẢN PHẨM

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thân giày:        | Da bò trơn nguyên tấm màu nâu + PU màu đen + da phản quang + khóa kéo bên hông, nút bấm kim loại và khóa dán Velcro          |
| Lưỡi gà:          | PU màu nâu                                                                                                                   |
| Cổ giày:          | PU màu đen                                                                                                                   |
| Lớp lót cổ giày:  | Vải mesh màu xám                                                                                                             |
| Lớp lót mũi giày: | Vải không dệt màu trắng                                                                                                      |
| Lỗ xỏ dây:        | 5 cặp lỗ kim loại                                                                                                            |
| Đế ngoài:         | Cao su màu đen và đỏ                                                                                                         |
| Đế giữa:          | PU màu đen                                                                                                                   |
| Đế trong:         | Kevlar                                                                                                                       |
| Lót trong:        | Vải mesh kháng khuẩn màu đen + PU                                                                                            |
| Đệm:              | Cổ giày được đệm bằng foam đàn hồi mật độ cao, tăng sự thoải mái và bảo vệ hiệu quả vùng cổ chân và gân gót. Lưỡi gà có đệm. |
| Mũi giày:         | Mũi composite (phi kim loại)                                                                                                 |
| Tấm lót đế giữa:  | Kevlar                                                                                                                       |
| Đường chỉ may:    | Màu nâu và xám                                                                                                               |
| Cấu trúc đế:      | Ép phun                                                                                                                      |
| Dây giày:         | Dây tròn màu nâu                                                                                                             |

## CÓ SẴN VỚI

| MÃ SẢN PHẨM | KÍCH CỠ |
|-------------|---------|
| JR01        | 36-48   |

## ỨNG DỤNG

Dùng cho các công trình xây dựng ngoài trời, ngành dầu khí, hạ tầng và đường sá, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp khác.

## TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN THEO:

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR HRO

|                                                        |                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Thiết kế công thái học giúp tăng sự thoải mái khi mang | Độ bền, an toàn và hiệu suất chất liệu cao             | Khả năng hấp thụ năng lượng tại vùng gót                           |
| Thân giày chống thấm nước                              | Khả năng cách nhiệt của đế                             | Tấm lót chống đâm xuyên phi kim loại, chống đinh đường kính 4,5 mm |
| Chống trượt trên nền gạch men + glycerine              | Chống trượt trên nền gạch men + sodium lauryl sulphate | Đế giày chống dầu và hydrocarbon                                   |
| Giày chống tĩnh điện                                   | Mũi giày chịu va đập 200J và lực nén 15kN              |                                                                    |

## CẢNH BÁO VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG

- Không sử dụng trong môi trường vượt quá điều kiện thử nghiệm (nhiệt độ cao, hóa chất mạnh, rủi ro điện nếu không được chứng nhận).
- Khả năng bảo vệ sẽ giảm nếu giày bị hư hỏng, mang sai kích cỡ hoặc bị thay đổi cấu trúc.
- Không phù hợp khi tiếp xúc lâu với axit mạnh, dung môi hoặc vật liệu nóng chảy.
- Thay thế ngay khi có dấu hiệu hư hỏng (mũi giày, đế, thân giày).

## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Vệ sinh sau khi sử dụng bằng bàn chải mềm hoặc khăn ẩm.
- Có thể dùng xà phòng nhẹ; không sử dụng hóa chất mạnh hoặc dung môi.
- Không ngâm giày trong nước.
- Làm khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt và ánh nắng trực tiếp.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Kiểm tra định kỳ, thay thế khi có dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng.

## SẢN PHẨM LIÊN QUAN



Văn Phòng Chính  
Tòa Nhà Panindochina, Số 131 Đường Tân Cảng,  
Phường Thanh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84) 28 3512 7509  
Fax: (+84) 28 3512 7510  
Email: info@panindochina.com.vn

Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Nội  
Tầng 4, Tòa Nhà Sannam Số 78, Đường Duy Tân,  
Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  
Tel: (+84) 28 3512 7509  
Hotline: (+84) 96 815 4868  
Email: info@panindochina.com.vn

