

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp

RHZKF 6.8/30

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp FENAN RHZKF 6.8/30 là thiết bị bảo vệ cá nhân hiệu suất cao, được thiết kế nhằm bảo vệ người sử dụng trong môi trường thiếu oxy hoặc bị ô nhiễm. Với thiết kế hiện đại và độ tin cậy cao, SCBA này cung cấp dòng khí sạch liên tục, giúp người dùng làm việc hiệu quả trong môi trường có hàm lượng oxy dưới 17% hoặc nơi chứa khí độc, hạt bụi, hơi hóa chất và khói dày đặc.



Thành Phần



Mặt Nạ Thở



Van Nhu Cầu Phổi



Bình Khí Thở



Van Bình Khí



Dây Đai



Van Giảm Áp



Vali Bảo Quản

Thông Số Kỹ Thuật:

Mặt Nạ Thở

- Chất liệu
 - Chất liệu mặt nạ: Silicone
 - Dây đai: Kevlar
- Tầm nhìn: $\geq 90\%$
- Ưu điểm: Thấu kính chống đọng sương 2 lớp vĩnh viễn, chống trầy xước và mài mòn
- Màu sắc tùy chọn: Vàng, đỏ, đen
- Khả năng kháng thở ra: ≤ 10 bar
- Khả năng kháng hít vào: ≤ 5 bar

Van Nhu Cầu Phổi

- Lưu lượng cấp khí tối đa: >500 lít/phút
- Khớp nối nhanh xoay 360° : giúp kết nối linh hoạt, cấp khí nhanh và tự động, đảm bảo cung cấp oxy/khí thở kịp thời trong mọi tư thế làm việc.

Bình Khí Thở

- Chất liệu: Carbon fiber hoặc thép
- Tuổi thọ: 15 năm
- Dung tích: 6.8 lít (tùy chọn 9 lít / 12 lít)
- Áp suất làm việc: 300 bar
- Áp suất báo động: (55 ± 5) bar
- Nhiệt độ hoạt động: -30°C đến 60°C
- Thời gian sử dụng: 45 – 60 phút

Bộ Dây Đai

- Chất liệu: Nomex hoặc Kevlar
- Đặc tính: Êm ái, linh hoạt, trọng lượng nhẹ, có thể uốn cong 180°

Bộ Giảm Áp

- Thiết kế cân bằng áp suất
- Tích hợp cảnh báo áp suất trung bình

Khuyến Nghị Sử Dụng

- Chữa Cháy
- Dầu Khí & Hóa Dầu
- Công Nghiệp Luyện Kim
- Khai Thác Mỏ
- Cứu Hộ
- Công Nghiệp Hóa Chất
- Bảo Trì
- Không Gian Hạn Chế

Tiêu Chuẩn



EN137

Liên Hệ:

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuyên Đông Dương

Số 131 Đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3512.7509 | Fax: (028) 3512.7510

Email: info@panindochina.com.vn | Website: www.panindochina.com.vn